



下部調整
(D) 下部2次元調整戸車の調整

建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

(D) 下部2次元調整戸車の調整 (左右・上下調整)

左右調整ビスにより、引き戸本体を左右に調整する。

・調整範囲：基準位置より左右各2mm

左右調整ビス

- ・左右調整ビスを右に回すと引き戸本体が右に移動します。
- ・左右調整ビスを左に回すと引き戸本体が左に移動します。

上下調整ビスにより、引き戸本体を上下に調整する。

・調整範囲：基準位置より引き戸本体が上に3mm、下に2mm調整可能。

上下調整ビス

- ・上下調整ビスを右に回すと引き戸本体が下がり、左に回すと引き戸本体が上がります。