

建て付けの調整は手動式プラスドライバーを用いて行います。

お願い 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。

### (1) 吊り車の調整

**吊り戸本体の左右調整**

- ・基準位置より右に 2 mm、左に 2 mm 調整可能です。
- ・左右調整ビスを左に回すと吊り戸本体が左に、右に回すと吊り戸本体が右に移動します。

**吊り戸本体の上下調整**

- ・基準位置より下に 5 mm 調整可能です。  
(納入時は下方向のみの調整となります)
- ・上下調整ビスを左に回すと、吊り戸本体が下に移動します。

S8521e2012nKEP 第4版

### (2-1) 下部ガイドの調整 (片引き吊り戸、引き違い吊り戸の場合)

**吊り戸本体の左右調整に伴う、下部ガイドの左右調整**

- ・下部ガイドは吊り戸本体を吊り込んだ状態で基準位置より右に 2 mm、左に 2 mm 調整可能です。
- ・化粧カバーを外し、調整してください。  
カバーの先端を持ち上げてから引っ張って、外してください。
- ・戸尻側ビス (調整用) を緩めて、下部ガイドを左右に動かし、吊り戸本体の位置を調整し、再度ビスを固定してください。

調整後、化粧カバーを下部ガイド本体に取り付けてください。

調整手順: 1. 戸尻側 (Door Bottom Side) の調整用ビスを緩め、下部ガイドを左右に動かす。2. 化粧カバー (Decorative Cover) を取り外す。3. 調整完了後、化粧カバーを下部ガイド本体に取り付ける。

S8961e2012nKEP 第2版

### (2-2) マグネットガイドの調整 (引き分け吊り戸、4枚2本吊り戸、3本吊り戸、2本引き込み吊り戸、3本引き込み吊り戸の場合)

**マグネットガイドの調整方法**

マグネットガイドは調整可能です。ビスを緩めてマグネットガイドの位置を調整し、再度ビスを固定してください。

**マグネットガイド (下部プレート)**

- ・吊り戸本体の開閉は、マグネットガイドの真上にかかっていることを確認の上、進行方向へ真っ直ぐに押しながら開閉してください。

吊り戸本体  
マグネットガイド (下部プレート)

S8521e2012nKEP 第4版  
S8661e2012nKEP 第3版