

ブレーキ機構の調整方法

ブレーキ付き吊り車のロックピースを指またはマイナスドライバーなどで下方向に押し下げながら、ロックピースを左右に移動させて調整してください。
ロックピースを左に寄せれば弱設定に、右に寄せれば強設定に変更できます。
(5段階に調整可能)

