

クロゼット「パーツ」

取っ手

	<p>名称・品名 クロゼット取っ手 <1S>シルバー</p> <p>品番 XP-HT1S (ビス M4×35mm セット) HP-HT1S (ビス M4×25mm セット)</p> <p>1 取り付けビスの長さを確認してください。 (長さが2種類あります。25mm,35mm) 2 取っ手の穴の間隔を測定してください。 (取っ手穴ピッチ 110mm)</p>
	<p>名称・品名 取っ手 アーチタイプ <2S>シルバー</p> <p>品番 XP-HT2S (ビス M4×35mm セット) HP-HT2S (ビス M4×25mm セット)</p> <p>1 取り付けビスの長さを確認してください。 (長さが2種類あります。25mm,35mm) 2 取っ手の穴の間隔を測定してください。 (取っ手穴ピッチ 110mm)</p>
	<p>名称・品名 取っ手 アーチタイプ <6S>シルバー</p> <p>品番 XP-HT6S (ビス M4×35mm セット) HP-HT6S (ビス M4×25mm セット)</p> <p>コメント 1 取り付けビスの長さを確認してください。 (長さが2種類あります。25mm,35mm) 2 取っ手の穴の間隔を測定してください。 (取っ手穴ピッチ 110mm)</p>
	<p>名称・品名 クロゼット折れ戸BZ用取っ手</p> <p>品番 XP-HT-BZ (ビス M4×35mm セット)</p> <p>コメント 取っ手穴ピッチ 100mm</p>