


可動カウンターの調整方法


左右・前後調整

固定ビスをゆるめて可動カウンターを、前後左右に動かして調整し、固定ビスをしっかりとめてください。



上下調整

上下調整ビスをゆるめて、可動カウンターを前後に動かして調整し、上下調整ビスをしっかりとめてください。



可動カウンター開閉速度の調整

カウンターの開閉速度が早い場合や遅い場合は、速度調整ビスにて開く速度を調整してください。

